

英特尔® 台式机主板 DH67CF 产品指南

修订记录

修订版	修订记录	日期
-001	《英特尔® 台式机主板 DH67CF 产品指南》第一版	2010 年 11 月

免责声明

本文档提供有关英特尔® 产品的信息。本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止反言或其它方式授予任何知识产权许可。除英特尔在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，英特尔概不承担任何其它责任。并且，英特尔对英特尔产品的销售和／或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。英特尔产品并非设计用于医疗、救生或维生等用途。英特尔可能随时对产品规格及产品描述作出修改，恕不另行通知。

英特尔台式机主板 **DH67CF** 可能包含某些设计缺陷或错误，一经发现将收入勘误表，并因此可能导致产品与已出版的规格有所差异。如客户索取，可提供最新的勘误表。

在订购产品之前，请您与当地的英特尔销售处或分销商联系，以获取最新的规格说明。

本文档中提及的含有订购号的文档以及其它英特尔文献可通过访问英特尔公司的万维网站点获得，网址是：<http://www.intel.com/>，或致电 1-800-548-4725 查询。

英特尔、英特尔酷睿和奔腾是英特尔公司在美国及其它国家／地区的商标。

* 其它名称和品牌分别为其相应所有者的财产。

版权所有 © 2010 年，英特尔公司。保留所有权利。

前言

本《产品指南》为您提供有关英特尔® 台式机主板 DH67CF 的板面布局、组件安装、BIOS 更新和规范要求等信息。

适用读者

本《产品指南》旨在供合格的技术人员使用。它并不面向一般读者。

仅用于设计计划内的应用领域

所有英特尔台式机主板均已经过评估测试，并认定为信息技术设备 (I.T.E.)，可安装于家用、商用、学校、计算机房或类似场所的个人计算机 (PC) 中。本产品在其他 PC 或嵌入式非 PC 应用领域或应用环境（如医疗、工业、报警系统、测试设备等）下的适用性，未经英特尔进一步鉴定，可能不受支持。

文档结构

本《产品指南》包括以下各章内容：

- 1 台式机主板功能：概述产品的功能与特性
- 2 安装和更换台式机主板组件：提供有关安装本台式机主板及其它硬件组件的指导
- 3 更新 BIOS：提供有关更新 BIOS 的指导
- A 错误消息和指示信号：提供有关 BIOS 错误消息和笛音码的说明
- B 符合标准与规范：描述主板遵守的安全标准和 EMC（电磁兼容性）规章及产品认证

体例

本文档采用如下体例：



注意

注意提醒用户如何防止损坏硬件或丢失数据。



注释

注释提示用户对重要信息引起重视。

术语

下表列出了本产品指南中常用的一些术语及其说明。

术语	说明
GB	千兆字节（1,073,741,824 字节）
GHz	千兆赫（十亿赫兹）
KB	千字节（1024 字节）
MB	兆字节（1,048,576 字节）
Mb	兆位（1,048,576 位）
MHz	兆赫（百万赫兹）

目录

1 台式机主板功能

支持的操作系统	11
台式机主板组件	12
处理器	14
英特尔® H67 Express 芯片组	15
主内存	15
图形子系统	16
集成图形	16
Intel® HD Graphics (英特尔® 高保真图形)	16
High-Definition Multimedia Interface* (高保真多媒体接口*, HDMI*)	16
数字视频接口 (DVI-I)	17
VGA 显示	17
DisplayPort*	17
PCI Express* x16 图形	17
音频子系统	18
LAN 子系统	19
USB 支持	19
SATA 支持	20
扩展功能	20
旧式 I/O	20
BIOS	20
SATA 自动配置	21
PCI*/PCI Express 自动配置	21
安全口令	21
硬件管理	21
硬件监控和风扇转速控制	22
风扇监控	22
机箱开启	22
电源管理	22
软件支持	22
ACPI (高级配置与电源接口)	22
硬件支持	23
电源连接器	23
风扇接头连接器	23
局域网 (LAN) 唤醒功能	23
瞬时可用计算机技术	24
+5 V 备用电源 LED 指示灯	24
USB 唤醒	25
PCI Express WAKE# 信号唤醒支持	25
CIR 唤醒	26
扬声器	26
实时时钟子系统	26

2 安装和更换台式机主板组件

开始之前	27
安装注意事项.....	28
防止电源系统过载.....	28
遵守安全与规范要求	28
安装 I/O 防护板.....	29
安装和拆卸台式机主板.....	30
安装和拆卸处理器	31
安装处理器.....	31
安装处理器风扇散热器	35
连接处理器风扇散热器电缆.....	35
拆卸处理器.....	35
安装和拆卸系统内存	36
安装 DIMM	37
拆卸 DIMM	39
安装和拆卸 PCI Express x16 图形卡.....	39
安装 PCI Express x16 图形卡	39
拆卸 PCI Express x16 图形卡	41
连接 SATA 驱动器	42
连接到内置接头连接器.....	43
前面板音频接头连接器	44
机箱开启接头连接器	44
前面板 USB 2.0 接头连接器	45
前面板接头连接器.....	45
备用前面板电源 LED 指示灯接头连接器	46
消费类 IR (CIR) 接头连接器	46
S/PDIF 接头连接器	47
连接到音频系统	48
连接机箱风扇和电源系统电缆	49
连接机箱风扇	49
连接电源系统电缆.....	50
设置 BIOS 配置跳线.....	51
清除口令	52
更换电池	53

3 更新 BIOS

使用 Intel® Express BIOS Update (英特尔® 快速 BIOS 更新) 实用程序更新 BIOS	59
使用 F7 功能键更新 BIOS.....	60
使用 Intel® Flash Memory Update Utility (英特尔® 快闪内存更新实用程序) 或 ISO Image BIOS (ISO 映像 BIOS) 更新文件更新 BIOS	60
获取 BIOS 更新文件	60
使用 Intel Flash Memory Update Utility (英特尔快闪内存更新实用程序) 更新 BIOS	61
使用 ISO Image BIOS (ISO 映像 BIOS) 更新文件更新 BIOS.....	61
恢复 BIOS	62

A 错误消息和指示信号

BIOS 错误代码	63
BIOS 错误消息	64

B 符合标准与规范

安全标准	65
电池注意事项	65
欧盟符合标准声明	66
产品生态声明	67
回收处理考虑因素	67
中国 RoHS	70
EMC (电磁兼容性) 规章	71
FCC 合格声明	71
加拿大通信部 (Canadian Department of Communications) 符合标准声明	72
日本 VCCI 声明	72
韩国 B 类设备声明	73
确保符合电磁兼容性 (EMC) 规范	73
产品认证	74
台式机主板级认证	74
机箱和组件级认证	75
符合 ENERGY STAR* (能源之星*)、e-Standby 和 ErP 标准	75

图

1. 英特尔台式机主板 DH67CF 组件	12
2. LAN 连接器 LED 指示灯	19
3. 备用电源指示灯位置	25
4. 安装 I/O 防护板	29
5. 英特尔台式机主板 DH67CF 安装螺丝孔位置	30
6. 松脱插槽拉杆	31
7. 抬起压板	32
8. 从处理器保护罩中取出处理器	33
9. 安装处理器	33
10. 将压板固定到位	34
11. 将处理器风扇散热器电源电缆连接到处理器风扇接头连接器上	35
12. 双通道内存配置示例	36
13. 使用 DDR3 DIMM	37
14. 安装 DIMM	38
15. 安装 PCI Express x16 图形卡	40
16. 拆卸 PCI Express x16 图形卡	41
17. 连接 SATA 驱动器	42
18. 内置接头连接器	43
19. 背面板音频连接器	48
20. 机箱风扇接头连接器位置	49
21. 连接电源系统电缆	50
22. BIOS 配置跳线块位置	51
23. 拆卸电池	58
24. 英特尔台式机主板 DH67CF 中国 RoHS 物质主动声明表	70

表

- 1. 功能摘要 9
- 2. 英特尔台式机主板 DH67CF 组件13
- 3. 音频插孔任务重新分配支持.....18
- 4. LAN 连接器 LED 指示灯19
- 5. 前面板英特尔高保真音频信号名称44
- 6. 前面板 AC '97 音频接头连接器信号名称44
- 7. 机箱开启接头连接器信号名称.....44
- 8. USB 2.0 接头连接器信号名称.....45
- 9. 前面板接头连接器信号名称.....45
- 10. 备用前面板电源 LED 指示灯接头连接器信号名称46
- 11. 前面板 CIR 接收器（输入）接头连接器信号名称.....47
- 12. 背面板 CIR 发射器（输出）接头连接器信号名称.....47
- 13. S/PDIF 接头连接器信号名称47
- 14. BIOS Setup（设置）程序各种模式下的跳线设置.....52
- 15. BIOS 笛音码63
- 16. 前面板电源 LED 指示灯闪烁代码64
- 17. BIOS 错误消息64
- 18. 安全标准65
- 19. EMC（电磁兼容性）规章.....71
- 20. 符合标准与规范标志.....74

1 台式机主板功能

本章简要描述英特尔® 台式机主板 DH67CF 的主要功能和特性。表 1 对本台式机主板的各主要功能进行了总结。

表 1. 功能摘要

形状参数	Mini-ITX 规格 (170.18 毫米 [6.7 英寸] x 170.18 毫米 [6.7 英寸])
处理器	<ul style="list-style-type: none">采用 LGA1155 插槽封装的具备高达 65 W TDP 的英特尔® 酷睿™ i7、英特尔® 酷睿™ i5 和英特尔酷睿™ i3 处理器：<ul style="list-style-type: none">集成图形处理 (具备 Intel® HD Graphics (英特尔® 高保真图形) 2000 和 3000 的处理器)外置图形接口控制器集成内存控制器
芯片组	英特尔® H67 Express 芯片组, 包含 Intel® H67 Express Platform Controller Hub (英特尔® H67 Express 平台控制器中枢, PCH)
内存	<ul style="list-style-type: none">两个 240 针 DDR3 SDRAM 双列直插式内存模块 (DIMM) 插槽双通道 DDR3 1333 MHz 和 DDR3 1066 MHz 支持支持 1 Gb、2 Gb 和 4 Gb 内存技术使用 4 Gb 内存技术, 两条 DIMM 支持最高可达 16 GB 的系统内存支持非 ECC 内存支持 1.35 V 低电压 JEDEC 内存
图形	<ul style="list-style-type: none">集成图形, 支持具备英特尔高保真 2000 或 3000 图形的处理器：<ul style="list-style-type: none">High-Definition Multi-media Interface* (高保真多媒体接口*, HDMI*)DisplayPort* 接口DVI-I分立图形, 支持 PCI Express* 2.0 x16 附加图形卡
音频	<ul style="list-style-type: none">10 声道 (7.1+2) 英特尔® 高保真音频 (英特尔® HD Audio), 采用 Realtek* ALC892 音频编解码器, 包括：<ul style="list-style-type: none">前面板音频接头连接器, 支持英特尔高保真音频和 AC '97 音频五个背面板模拟音频插孔板载 S/PDIF 输出接头连接器和背面板光纤 S/PDIF 输出连接器8 声道 (7.1) 英特尔高保真音频, 通过 HDMI 接口实现8 声道 (7.1) 英特尔高保真音频, 通过 DisplayPort 接口实现
扩展功能	一个 PCI Express 2.0 x16 附加卡连接器

待续

表 1. 功能摘要 (续)

外围设备接口	<p>USB 支持:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 两个 USB 3.0 端口, 通过叠层式背面板连接器实现 • 十个 USB 2.0 端口: <ul style="list-style-type: none"> — 四个端口通过叠层式背面板连接器实现 — 六个前面板端口通过四个双端口内置接头连接器实现 <p>串行 ATA 支持:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 两个串行 ATA (SATA) 每秒 6.0 Gb 端口 (蓝色) • 一个串行 ATA (SATA) 每秒 3.0 Gb 端口 (黑色) • 两个外置 SATA (eSATA) 每秒 3.0 Gb 端口 (其中一个位于主板上, 另一个位于背面板上) (红色)
旧式 I/O	旧式 I/O 控制器 (Nuvoton* W83677HG-I), 提供消费类红外线 (CIR) 支持
LAN 支持	英特尔® 82579V 千兆位 (每秒 10/100/1000 Mb) 以太网 LAN 控制器, 包括带有集成状态 LED 指示灯的 RJ-45 背面板连接器
BIOS	<ul style="list-style-type: none"> • 英特尔® BIOS, 驻留于串行外围设备接口 (SPI) 闪存设备 • 支持高级配置与电源接口 (ACPI)、即插即用和系统管理 BIOS (SMBIOS) • 统一扩展固件接口 (UEFI), 支持容量高于 2 TB 的硬盘驱动器 • 支持 Hyper Boot (开机加速启动)
瞬时可用计算机技术	<ul style="list-style-type: none"> • 支持《PCI 本机总线规格》2.3 修订版 • 支持《PCI Express 基础规格》2.0 修订版 • 挂起到 RAM 支持 • PCI Express、LAN、前面板、CIR 和 USB 端口唤醒
硬件管理	<p>基于 Nuvoton W83677HG-I 的子系统, 包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 电压感测, 检测电源电压是否正常 • 温度感测, 检测温度值是否正常 • 两个风扇接头连接器, 采用脉冲宽度调制 (PWM) 控制 • 4 针处理器和机箱风扇接头连接器 • 4 芯和 3 芯 (线性) 风扇转速控制, 支持机箱风扇 • 支持 Platform Environmental Control Interface (平台环境控制接口, PECI)

支持的操作系统

本台式机主板全面支持以下操作系统：

- Microsoft Windows* 7 Ultimate 64 位版
- Microsoft Windows 7 Ultimate 32 位版
- Microsoft Windows 7 Home Basic 64 位版
- Microsoft Windows 7 Home Premium 64 位版
- Microsoft Windows 7 Home Premium 32 位版
- Microsoft Windows 7 Home Basic 32 位版
- Microsoft Windows Vista* Ultimate 32 位版
- Microsoft Windows Vista Business 32 位版
- Microsoft Windows Vista Home Premium 32 位版
- Microsoft Windows Vista Home Basic 32 位版
- Microsoft Windows Vista Ultimate 64 位版
- Microsoft Windows Vista Business 64 位版
- Microsoft Windows Vista Home Premium 64 位版
- Microsoft Windows Vista Home Basic 64 位版

本台式机主板对以下操作系统提供最低限度的 BIOS 和驱动程序支持：

- Microsoft Windows* XP Media Center Edition 2005
- Microsoft Windows XP Professional
- Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
- Microsoft Windows XP Home

台式机主板组件

图 1 显示了英特尔台式机主板 DH67CF 主要组件的大致位置。




图 1. 英特尔台式机主板 DH67CF 组件

表 2. 英特尔台式机主板 **DH67CF** 组件

标签	说明
A	背面板连接器
B	12 V 处理器内核电压连接器（2 x 2 针）
C	前面板 USB 2.0 接头连接器
D	BIOS 配置跳线块
E	SATA 连接器
F	前面板 USB 2.0 接头连接器
G	前面板 USB 2.0 接头连接器
H	主电源连接器（2 x 12 针）
I	前面板接头连接器
J	DDR3 DIMM 1 插槽
K	DDR3 DIMM 2 插槽
L	备用前面板电源 LED 指示灯接头连接器
M	扬声器
N	备用电源 LED 指示灯
O	处理器风扇接头连接器
P	背面板 CIR 发射器（输出）接头连接器
Q	S/PDIF 接头连接器
R	处理器插槽
S	前面板 CIR 接收器（输入）接头连接器
T	PCI Express 2.0 x16 附加卡连接器
U	机箱开启接头连接器
V	机箱背面风扇接头连接器
W	前面板音频接头连接器
X	电池

联机支持

有关英特尔台式机主板 DH67CF 的更详尽信息，请查询以下联机资源：

- 英特尔台式机主板 DH67CF <http://www.intel.com/products/motherboard/index.htm>
- 台式机主板支持 http://www.intel.com/p/en_US/support?iid=hdr+support
- 英特尔台式机主板 DH67CF 的可用配置 <http://ark.intel.com>
- 受支持的处理器 <http://processormatch.intel.com>
- 芯片组信息 <http://www.intel.com/products/desktop/chipsets/index.htm>
- BIOS 和驱动程序更新 <http://downloadcenter.intel.com/>
- 集成信息 <http://www.intel.com/support/go/buildit>

处理器



注意

若未使用恰当的电源系统，和/或未将 12 V（2 x 2 针）电源连接器连接到台式机主板上，则可能对台式机主板造成损害或导致系统功能异常。

英特尔台式机主板 DH67CF 支持采用 LGA1155 插槽封装的具备高达 65 W TDP 的英特尔酷睿 i7、英特尔酷睿 i5 和英特尔酷睿 i3 处理器。台式机主板上不包括处理器，须单独购买。处理器通过 LGA1155 插槽连接到台式机主板上。

有关英特尔台式机主板 DH67CF 受支持处理器的详情，请访问 <http://processormatch.intel.com>。

英特尔® H67 Express 芯片组

英特尔 H67 Express 芯片组，包括 Intel H67 Platform Controller Hub（英特尔 H67 平台控制器中枢，PCH），提供到处理器和 USB、SATA、LPC、音频、网络、显示器以及 PCI Express x1 接口的接口。英特尔 H67 PCH 是主板 I/O 通道的集中控制器。

主内存



注释

为了完全符合所有适用的英特尔® SDRAM 内存规范，应在本主板上安装支持串行设备检测 (SPD) 数据结构的 DIMM 内存模块。如果您安装的内存模块不支持 SPD，开机时屏幕上将显示一条说明此状况的消息。BIOS 会尝试配置内存控制器，以便正常运行。

本主板具备两个 DDR3 DIMM 插槽，分别布置在两条通道内，并支持以下内存功能与特性：

- 两条独立内存通道，具备交错模式支持
- 支持 x8 组织的非 ECC、无缓冲、单面或双面 DIMM 和 x16 组织的单面 DIMM
- 16 GB 最大系统总内存（使用 4 Gb 内存技术）
- 最小系统总内存：512 MB
- 串行设备检测
- DDR3 1333 MHz 和 DDR3 1066 MHz SDRAM DIMM



注释

32 位操作系统限用最大 4 GB 的内存。因附加图形卡和其它系统资源要使用部分内存，这些操作系统将报告内存低于 4 GB。

图形子系统

本主板通过 Intel HD Graphics（英特尔高保真图形）或 PCI Express 2.0 x16 附加图形卡支持系统图形。

集成图形

对于具备 Intel HD Graphics（英特尔高保真图形）的处理器，本主板通过 Intel® Flexible Display Interface（英特尔® 灵活显示接口，英特尔® FDI）支持集成图形。

Intel® HD Graphics（英特尔® 高保真图形）

Intel HD Graphics（英特尔高保真图形）控制器具备以下功能与特性：

- 3D 特性
 - 符合 DirectX10.1* 和 OpenGL* 3.0 规格
 - 仅符合 DirectX11.0* CS4.0
 - 着色器模型 4.0
- 视频
 - 高保真内容，分辨率最高可达 1080p
 - 硬件加速 MPEG-2、VC-1/WMV 和 H.264/AVC 高保真视频格式
 - Blu-ray* Stereoscopic 3D，通过 HDMI 1.4 实现
 - Intel® HD Technology（英特尔® 高保真技术），具备高级硬件视频转码功能
- 支持 Dynamic Video Memory Technology（动态视频内存技术，DVMT）5.0，包括支持 4 GB 及以上系统内存配置下最高可达 1.7 GB 的视频内存



注释

如果使用具备集成图形的处理器，本主板将仅同时支持三种集成图形接口中的两种：HDMI、DisplayPort、DVI-I。另外，开机自检 (POST) 期间，如果 DVI-I 与 DisplayPort 同时使用，本主板将不向 DisplayPort 输出。

High-Definition Multimedia Interface*（高保真多媒体接口*，HDMI*）

HDMI 端口支持标准、高级或高保真视频，以及单电缆多声道数字音频。它与所有的 ATSC 和 DVB HDTV 标准兼容，并且支持无损音频格式（如 Dolby* TrueHD 或 DTS* HD Master Audio）24-bit/96-kHz 音频下的八条全频带声道。刷新率为 60 Hz 时所支持的最高分辨率为 1920 x 1200 (WUXGA)。HDMI 端口符合 HDMI 1.3 规格。

每当连接显示器时，HDMI 端口均在 POST（开机自检）期间启用。

数字视频接口 (DVI-I)

DVI-I 端口支持数字和模拟 DVI 显示。所支持的最高分辨率为 1900 x 1200 (WUXGA)。此 DVI 端口符合 DVI 1.0 规格。DVI 模拟输出可使用 DVI-VGA 转换器转化为 VGA。

VGA 显示

使用 DVI-I 到 VGA 转换器，DVI-I 端口支持 VGA 显示。所支持的最高分辨率为 2560 x 1600 (WQXGA)。

每当连接显示器时，DVI-A 端口均在 POST（开机自检）期间启用。

DisplayPort*

DisplayPort 是利用差分信号实现高带宽总线接口的数字通信接口，按设计，支持计算机与显示器、投影仪和 TV 显示器间的连接。DisplayPort 适用于诸如高保真光盘播放器、机顶盒和 TV 显示器等消费类电子产品间的显示连接。DisplayPort 的输出可使用 DisplayPort-HDMI 转换器而转化为 HDMI 输出。

刷新率为 60 Hz 且长宽比为 16:10 下，DisplayPort 的最高支持分辨率为 2560 x 1600 (WQXGA)。DisplayPort 1.1 增加对 High Bandwidth Digital Content Protection（高带宽数字内容保护，HDCP）1.3 版的支持，通过 DisplayPort 1.1 连接可实现对 Blu-ray Disc*（蓝光光盘*）和 HD-DVD（高保真数字化视频光盘）光学媒体上受保护内容的查看。

有关 DisplayPort 技术的更详尽信息，请访问 <http://www.displayport.org>。

PCI Express* x16 图形

采用 LGA1155 插槽封装的英特尔酷睿 i7、英特尔酷睿 i5、英特尔酷睿 i3 和英特尔奔腾处理器通过 PCI Express 2.0 x16 附加卡连接器支持分立附加图形卡。本主板支持以下 PCI Express 速率：

- 2.5 GHz 的 PCI Express 2 频率，可产生每波道每个方向（每秒 500 MB）每秒 5.0 Gb 的速率。当操作于 x16 模式时，接口每个方向上的最高同时理论带宽速率为每秒 8 GB。
- 1.25 GHz 的 PCI Express 1.1 频率，可产生每波道每个方向（每秒 250 MB）每秒 2.5 Gb 的速率。当操作于 x16 模式时，接口每个方向上的最高同时理论带宽速率为每秒 4 GB。

音频子系统

本主板通过 Realtek ALC892 音频编解码器以及通过 HDMI 接口支持英特尔高保真音频。

基于 Realtek ALC892 的音频子系统提供以下功能与特性：

- 背面板音频连接器高级插孔感测，使音频编解码器能够识别连接至音频端口的设备
- 通过背面板连接器实现立体声输入和输出
- 前面板音频连接器耳机和话筒输入功能
- 97 dB 信噪比 (SNR) 播放 (DAC) 质量和 90 dB SNR 录音 (ADC) 质量
- 全速无损 DVD 音频内容保护和 Blu-ray Disc* 音频内容播放（使用选定的媒体播放器软件版本）

音频子系统支持以下音频接口：

- 7.1 模拟背面板音频连接器
- 光纤 S/PDIF 输出背面板音频连接器
- S/PDIF 输出接头连接器，支持光纤或同轴 S/PDIF 输出
- 前面板音频接头连接器，支持英特尔高保真音频和 AC '97 音频

表 3 列出了受支持的前面板 (FP) 和背面板 (BP) 音频插孔功能。

表 3. 音频插孔任务重新分配支持

音频插孔	话筒	耳机	前方扬声器	音频线路输入	话筒／侧方环绕	后方环绕	音频中心／低音炮
FP（绿色）		默认					
FP（粉红色）	默认						
BP（蓝色）				默认			
BP（绿色）		控制面板	默认				
BP（粉红色）					默认		
BP（黑色）						默认	
BP（桔黄色）							默认

LAN 子系统

LAN 子系统包括：

- 英特尔 82579V 千兆位（每秒 10/100/1000 Mb）以太网 LAN 控制器
- 带有集成状态 LED 指示灯的 RJ-45 LAN 连接器

LAN 软件和驱动程序可访问 <http://downloadcenter.intel.com/> 获得。

位于背面板上的 RJ-45 LAN 连接器内置有两个 LED 指示灯（参见图 2）。这两个 LED 指示灯指示 LAN 的状态（如表 4 所示）。




图 2. LAN 连接器 LED 指示灯

表 4. LAN 连接器 LED 指示灯

LED 指示灯	LED 指示灯颜色	LED 指示灯状态	表示
A（连接/活动）	绿色	熄灭	未建立 LAN 连接
		亮起	已建立 LAN 连接
		闪烁	LAN 正处于活动状态
B（连接速度）	不适用	熄灭	每秒 10 Mb 的数据速率
	绿色	亮起	每秒 100 Mb 的数据速率
	黄色	亮起	每秒 1000 Mb 的数据速率

USB 支持

本台式机主板支持 USB 3.0 和 USB 2.0。USB 3.0 通过背面板上的两个 USB 3.0 端口（蓝色）获得支持。USB 3.0 端口向后兼容 USB 2.0 和 USB 1.1 设备。USB 3.0 端口具备 SuperSpeed、高速、全速和低速功能。获得 USB 3.0 支持需要操作系统和驱动程序都完全支持 USB 3.0 传输速率。

共有 10 个 USB 2.0 端口（其中四个端口连接至背面板连接器（黑色），另外六个端口则连接至三个板载接头连接器）。USB 2.0 端口具备高速、全速和低速功能。获得 USB 2.0 支持需要操作系统和驱动程序都完全支持 USB 2.0 传输速率。



注释

英特尔建议将 USB 键盘和鼠标设备连接到 USB 2.0 端口（黑色）上。如果将键盘和鼠标设备连接到 SuperSpeed USB 3.0 端口（蓝色）上，操作系统安装可能会因缺乏来自操作系统的本机 USB 3.0 驱动程序支持而中断。USB 3.0 主控制器的设备驱动程序必须先通过随带的 Intel Express Installer Driver and Software DVD（英特尔快速安装驱动程序和软件数字化视频光盘）进行安装，然后才可在操作系统中操作。

SATA 支持

英特尔台式机主板 DH67CF 提供两条板载每秒 6.0 Gb 串行 ATA (SATA) 通道和一条板载每秒 3.0 Gb SATA 通道。

另外，本主板还提供两条每秒 3.0 Gb 外置 SATA (eSATA) 通道（其中一条通过板载连接器实现，而另一条则通过背面板连接器实现）。

扩展功能

在系统扩展方面，英特尔台式机主板 DH67CF 提供一个 PCI Express 2.0 x16 连接器。

旧式 I/O

本主板的旧式 I/O 控制器提供以下各项旧式功能与特性：

- 低引脚计数 (LPC) 接口
- 消费类红外线 (CIR) 支持
- 串行 IRQ 接口，与支持常规 PCI 总线系统的串行化 IRQ 兼容
- 智能电源管理，包括可编程唤醒事件接口

BIOS Setup（设置）程序提供旧式 I/O 控制器的配置选项。

BIOS

BIOS（基本输入输出系统）提供开机自检 (POST)、BIOS Setup（设置）程序以及 PCI Express 和 SATA 自动配置实用程序。BIOS 存储于串行外围设备接口 (SPI) 闪存设备中。

按照第 3 章第 59 页开始的指导可对 BIOS 进行更新。

SATA 自动配置

如果您在计算机中安装了新的 SATA 设备（如硬盘驱动器），则 BIOS 中的自动配置实用程序可自动为计算机检测和配置该设备。在安装新的 SATA 设备后，不必运行 BIOS Setup（设置）程序。通过运行 BIOS Setup（设置）程序，您可以用手动配置取代自动配置的设置值。

按默认，BIOS 将 SATA 设置为 ACHI 模式。

PCI*/PCI Express 自动配置

如果您在计算机中安装了新的常规 PCI 或 PCI Express 附加卡，则 BIOS 中的 PCI 自动配置实用程序可自动检测和配置该附加卡资源（IRQ、DMA 通道和 I/O 空间等）。在安装新的常规 PCI 或 PCI Express 附加卡后，不必运行 BIOS Setup（设置）程序。

安全口令

BIOS 包含的安全功能可对操作者访问 BIOS Setup（设置）程序的权限以及启动计算机的权限进行设置。请根据以下权限说明，为运行 BIOS Setup（设置）程序和启动计算机设置管理员口令和用户口令：

- 输入管理员口令后可以不受限制地查看和更改所有 Setup（设置）程序选项。如果只设置了管理员口令，普通用户在提示输入 Setup（设置）程序口令时按 <Enter> 键，可有限制地访问 Setup（设置）程序。
- 如果同时设置了管理员口令和用户口令，则必须输入管理员口令或用户口令，才能进入 Setup（设置）程序。可查看和更改哪些 Setup（设置）程序选项取决于输入的是管理员口令还是用户口令。
- 设置用户口令可对启动计算机的人员进行限制。在计算机启动之前将提示输入口令。如果只设置了管理员口令，则计算机在启动时将不提示输入口令。如果同时设置了这两个口令，则可通过输入任何一个口令来启动计算机。

有关复位口令的指导，请参阅第 52 页“清除口令”。

硬件管理

英特尔台式机主板 DH67CF 的硬件管理功能使主板兼容 Wired for Management (WfM) 规格。本主板具备多种硬件管理功能，具体包括：

- 风扇转速监测与控制
- 温度和电压监控
- 机箱开启检测

硬件监控和风扇转速控制

硬件监控和风扇转速控制的特性包括：

- 智能风扇控制（由旧式 **I/O** 控制器提供），可提供噪音优化的温度管理。风扇转速控制器和传感器集成于旧式 **I/O** 控制器。
- 温度传感器内置于处理器和英特尔 **H67 PCH** 中且靠近处理器稳压器和系统内存。
- 系统电压监控，以检测高于或低于可接受值的电平。
- 温度监控封闭环路风扇控制，对于所有风扇均可根据需要调整风扇转速。

风扇监控

风扇监控可通过 **BIOS Setup**（设置）程序、**Intel® Desktop Utilities**（英特尔® 台式机实用程序）或第三方软件实现。

机箱开启

本主板支持机箱安全功能，可检测机箱盖是否被拆除。此安全功能通过机箱上可连接至台式机主板上的机箱开启接头连接器的机械开关实现。有关机箱开启接头连接器的位置，请参见图 1。

电源管理

电源管理可以在几个级别上实现，包括通过高级配置与电源接口 (**ACPI**) 的软件支持和以下所列的硬件支持：

- 电源连接器
- 风扇接头连接器
- 局域网 (**LAN**) 唤醒功能
- 瞬时可用计算机技术（挂起到 **RAM**）
- +5 V 备用电源 **LED** 指示灯
- **USB** 唤醒
- **PCI Express WAKE#** 信号支持
- **CIR** 唤醒

软件支持

ACPI（高级配置与电源接口）

ACPI 允许操作系统直接控制计算机的电源管理和即插即用功能。要在台式机主板上使用 **ACPI** 功能，需要安装提供全面 **ACPI** 支持的操作系统。

硬件支持

电源连接器

符合 **ATX12V** 规格的电源系统可通过系统控制关闭计算机电源。当具备 **ACPI** 功能的计算机接收到适当命令后，电源系统将除去所有非备用电压。

如果从交流电源故障恢复，计算机将返回电源中断（打开或关闭）前的电源状态。使用 **BIOS Setup**（设置）程序 **Boot**（启动）菜单中的 **Last Power State**（上次电源状态）功能，可以设置计算机的响应方式。

本台式机主板具备两个电源连接器。有关这些电源连接器的位置，请参见第 50 页图 21。

风扇接头连接器

风扇的功能／操作如下：

- 主板处于 **ACPI S0** 状态时风扇打开。
- 计算机处于 **ACPI S3**、**S4** 或 **S5** 状态时风扇关闭。
- 各风扇接头连接器均连接至转速计输入端。
- 所有风扇接头连接器都支持封闭环路风扇控制，借此可调节风扇转速或按需要打开或关闭风扇。
- 所有风扇接头连接器都具备 **+12 V** 直流连接（使用 3 芯机箱风扇时最高为直流 **12 V**）。
- 所有风扇接头连接器都受脉冲宽度调制控制。
- 机箱风扇接头连接器支持 3 芯风扇的线性风扇控制。

本台式机主板具备 4 针处理器风扇接头连接器和两个与 4 芯及 3 芯机箱风扇兼容的 4 针机箱风扇接头连接器。

局域网 (LAN) 唤醒功能



注意

要启用局域网 (LAN) 唤醒功能，电源系统的 **5 V** 备用线路必须能够输送充足的 **+5 V** 备用电流。如果在使用此功能时不能提供充足的备用电流，可能会损坏电源系统。

局域网 (LAN) 唤醒功能可通过网络远程唤醒计算机。**LAN** 子系统监测网络传输业务量，一旦检测到 **Magic Packet*** 帧，便发出唤醒信号，从而为计算机接通电源。

瞬时可用计算机技术



注意

要启用瞬时可用计算机技术，电源系统的 5 V 备用线路必须能够输送充足的 +5 V 备用电流。如果在使用此功能时不能提供充足的备用电流，可能会损坏电源系统和/或影响 ACPI S3 睡眠状态功能。

瞬时可用计算机技术允许主板进入 ACPI S3（挂起到 RAM）睡眠状态。当处于 S3 睡眠状态时，计算机看上去好像处于关机状态（电源系统关闭且前面板电源 LED 指示灯按 BIOS “S3 State Indicator”（S3 状态指示灯）选项的配置进行活动）。当通过唤醒设备或事件激活时，系统将迅速恢复到最后记录的工作状态。当通过唤醒设备或事件激活时，计算机将迅速恢复到最后记录的工作状态。

本台式机主板支持《PCI 总线电源管理接口规格》。支持此规格的附加卡可参与电源管理，并可用于唤醒计算机。

瞬时可用计算机技术的使用需要操作系统支持以及符合 PCI 2.2 规格的附加卡、PCI Express 附加卡和驱动程序。

+5 V 备用电源 LED 指示灯



注意

如果交流电源已关闭而备用电源指示灯仍亮起，请在安装或拆卸与主板连接的任何设备之前，先断开电源电缆。否则可能会损坏主板和任何相连的设备。

当主板上仍存在备用电源时，即使计算机看起来好像处于关闭状态，台式机主板的备用电源指示灯（如图 3 所示）将依然亮起。换言之，当该绿色 LED 指示灯亮起时，备用电源在内存模块插槽和 PCI Express 连接器处依然存在。




图 3. 备用电源指示灯位置

有关台式机主板备用电源要求的更详尽信息，请参阅站点 <http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/> 上的 Technical Product Specification 《产品技术规格》。

USB 唤醒



注释

USB 唤醒要求使用支持 USB 唤醒的 USB 外围设备和支持 USB 唤醒的操作系统。

USB 总线活动可将计算机从 ACPI S3 状态唤醒。

PCI Express WAKE# 信号唤醒支持

当核实在 PCI Express 总线附加卡上有 WAKE# 信号后，计算机将从 ACPI S3、S4 或 S5 状态唤醒。

CIR 唤醒

消费类红外线 (IR) 设备活动可将计算机从 **ACPI S3** 状态唤醒。

扬声器

本台式机主板上安装了一只扬声器。在开机自检 (**POST**) 期间，您可通过此扬声器听到错误码（笛音码）提示。有关本主板笛音码的说明，请参阅附录 **A**。

实时时钟子系统

实时时钟和 **CMOS** 内存由一只币形电池 (**CR2032**) 提供电源。在不将计算机插接到墙壁电源插座上的情况下，该电池的预计工作寿命为三年。计算机接通电源后，由电源系统产生的备用电源可延长电池的工作寿命。

在 **25 °C** 环境温度且电源系统应用备用电源的情况下，时钟的误差为每年 ± 13 分钟。



注释

如果电池和交流电源发生故障，日期和时间值将复位，且用户将在 **POST**（开机自检）期间收到通知。

当电池电压低于某一特定值时，**CMOS RAM** 中存储的 **BIOS Setup**（设置）程序的设置值（如日期和时间等）可能会不准确。更换时请使用同等型号的电池。有关如何更换电池的指导，请参阅第 **53** 页。

2 安装和更换台式机主板组件

本章将告诉您如何：

- 安装 I/O 防护板
- 安装和拆卸台式机主板
- 安装和拆卸处理器
- 安装和拆卸内存
- 安装和拆卸 PCI Express x16 卡
- 连接 SATA 驱动器
- 连接到内置接头连接器
- 连接到音频系统
- 连接机箱风扇和电源系统电缆
- 设置 BIOS 配置跳线
- 清除口令
- 更换电池

开始之前



注意

本章描述的过程假定您已熟悉有关个人计算机的常见技术术语，并假定您熟悉使用和调整电子设备所需的安全惯例和规章要求。

在执行本章所述的任何步骤之前，必须先断开计算机的所有电源、通信连接、网络或调制解调器。如果在打开计算机机箱或执行任何步骤之前，没有断开电源、通信连接、网络或调制解调器，则可能导致人身伤害或损坏设备。即使前面板的电源按钮关闭后，台式机主板上的某些电路仍可能继续带电。

开始之前，请遵守以下准则：

- 始终按正确的顺序执行每一过程中的步骤。
- 建立日志，以记录您的计算机信息，如型号、序列号、已安装选项及配置信息等。
- 静电放电 (ESD) 会损坏组件。请只在防静电工作台上执行本章描述的操作，同时应佩戴防静电腕带并使用导电泡沫垫板。如果没有防静电工作台可用，应佩戴防静电腕带并将其连接到机箱上的金属部分，以便获得防静电保护。

安装注意事项

当您安装并测试英特尔台式机主板时，请遵守安装说明中的所有警告和注意事项。

为避免造成人身伤害，请注意：

- 连接器上的尖锐引脚或插针
- 印刷电路组件上的尖锐引脚或插针
- 机箱的毛边和利角
- 高温组件（如处理器、稳压器和散热器等）
- 可能引起短路的线缆破损

一些计算机操作和组装工作必须由合格的技术人员完成，并需遵守所有相关警告和注意事项。

防止电源系统过载

不要让电源系统的输出承受过载负荷。为避免电源系统过载，应确保计算机中所有模块的电流负载总和小于每个电源系统输出电路的输出电流额定值与台式机主板电源损耗充分净空值之和。

遵守安全与规范要求

仔细阅读并遵守本部分所列的以及随机箱和相关模块提供的各项说明。如果您违反了以下指导以及由机箱和模块供应商提供的指导，必将增大危险性及违反地方法规及规章的可能性。如果机箱说明与以下说明或相关模块的说明不一致，请与供应商联系，以决定采用何种方法才能保证您的计算机符合安全和规章要求。

有关本台式机主板符合标准与规范的详情，请参阅附录 B。

安装 I/O 防护板

随本台式机主板提供了一块 I/O 防护板。在机箱内安装此防护板后，可阻挡无线电射频的传播，保护内置组件不受灰尘和异物侵害，并可使机箱内的气流保持畅通。

在向机箱中安装本台式机主板之前，应先安装 I/O 防护板。如图 4 所示，将防护板放入机箱内。将防护板按入到位，使其紧密牢固地就位。如果防护板不适合机箱的尺寸，请从机箱供应商处获取尺寸合适的防护板。




图 4. 安装 I/O 防护板

安装和拆卸台式机主板



注意

以下步骤只允许由合格的技术人员完成。在执行此处描述的步骤之前，必须先断开计算机电源。如果在打开计算机机箱之前没有断开计算机电源，则可能导致人身伤害或设备损坏。

有关安装和拆卸本台式机主板的说明，请参阅机箱手册。

图 5 显示了英特尔台式机主板 DH67CF 安装螺丝孔的位置。




图 5. 英特尔台式机主板 DH67CF 安装螺丝孔位置

安装和拆卸处理器

以下向您介绍如何将处理器安装到台式机主板上。

安装处理器



注意

在安装或拆卸处理器之前，应确保已从计算机上拔下电源电缆，以切断交流电源；备用电源 LED 指示灯不应亮起（参见第 25 页图 3）。否则，可能会损坏处理器和台式机主板。

要安装处理器，请按以下说明操作：

1. 请遵守第 27 页“开始之前”中的注意事项。
2. 按下插槽拉杆并使其脱离插槽，松脱处理器插槽拉杆（图 6 中的 A 和 B）。





图 6. 松脱插槽拉杆

3. 转动插槽拉杆，将压板从插槽上抬起（图 7 中的 A）。确保压板处于完全打开位置（图 7 中的 B），注意不要损坏其附近组件。切勿触碰插槽触点。



OM22668


图 7. 抬起压板

4. 从处理器保护罩中取出处理器。只可握持处理器的边缘部位，小心不要触碰处理器的底部（参见图 8）。



注释


请勿将处理器保护罩丢弃。每当从插槽中拆除处理器后，总要把处理器保护罩重新盖好。



OM22669

图 8. 从处理器保护罩中取出处理器


5. 按图 9 所示的方位用拇指和食指握住处理器，使您的手指与插槽的手指切口对齐。确保处理器插针 1 指示标记（金色三角）与插槽上的插针 1 倒角对齐（图 9 中的 B），并且处理器上的凹口与插槽上的凸块对齐（图 9 中的 C）。垂直向下降低处理器，切勿使处理器在插槽上倾斜或滑动（图 9 中的 A）。



OM22670

图 9. 安装处理器

6. 小心翼翼地扣合插槽拉杆（图 10 中的 A），期间请确保扣合拉杆时，将压板的前部边缘滑入带肩螺丝帽的下方。将插槽拉杆卡扣到压板的锁口中（图 10 中的 C、D）。插槽保护罩（图 10 中的 B）将弹出，如图所示。



OM22671

图 10. 将压板固定到位

7. 捡起插槽保护罩，并将其从台式机主板上取走。



注释

请勿将插槽保护罩丢弃；保存好以备后用。每当从插槽中拆除处理器后，总要把插槽保护罩重新盖好。

安装处理器风扇散热器

英特尔台式机主板 DH67CF 带有处理器风扇散热器安装孔。有关将处理器风扇散热器安装到台式机主板上的说明，请参阅盒装处理器手册或盒装散热解决方案手册。

连接处理器风扇散热器电缆

将处理器风扇散热器电源电缆连接到 4 针处理器风扇接头连接器上（参见图 11）。建议采用带有 4 针连接器的风扇，如图 11 所示。




图 11. 将处理器风扇散热器电源电缆连接到处理器风扇接头连接器上

拆卸处理器

有关如何拆卸处理器风扇散热器和处理器的说明，请参阅处理器安装手册。

安装和拆卸系统内存



注释

为了完全符合所有适用的英特尔 SDRAM 内存规范，应在本台式机主板上安装支持串行设备检测 (SPD) 数据结构的 DIMM 内存模块。

本台式机主板具备两个 240 针 DDR3 DIMM 插槽，分别提供通道 A 和通道 B。为获得双通道性能，请安装速度和容量均相互匹配的一对 DIMM（参见图 12）。




图 12. 双通道内存配置示例



注释

英特尔酷睿 i7 处理器、英特尔酷睿 i5 处理器和英特尔酷睿 i3 处理器系列 2000 要求将内存安装在 DIMM 1（或 DIMM 1 的通道 A）插槽中。

安装 DIMM

为确保使用正确的 DIMM，请将 DIMM 插入图 13 所示的 DDR3 DIMM 插槽内。所有的小凹口应与 DDR3 DIMM 插槽上的凹口对齐。





图 13. 使用 DDR3 DIMM

要安装 DIMM 内存模块，请按以下步骤操作：

1. 请遵守第 27 页“开始之前”中的注意事项。
2. 关闭所有与计算机连接的外围设备。关闭计算机电源并断开交流电源电缆。
3. 拆下计算机箱盖，找到 DIMM 插槽（参见图 14）。
4. 如果 PCI Express x16 连接器中安装有全高 PCI Express 图形卡，请将此卡拆下，以方便对 DIMM 插槽的操作。



0M22704

图 14. 安装 DIMM

5. 确保 DIMM 插槽两端的卡固销子向外推移到张开状态。
6. 用手握住 DIMM 的边缘，将其从防静电袋中取出。
7. 将 DIMM 放置在插槽上。将 DIMM 底部边缘的小凹口与插槽上的卡固销子对齐（参见图 14 中的插入图示）。
8. 将 DIMM 的底边插入插槽。

9. 插入 DIMM 期间，按住 DIMM 的顶边向下推压，直到卡固销子将其卡固到位。确保销子已牢牢夹紧。
10. 重新装回 PCI Express 图形卡（如在第 4 步中已拆下）。
11. 重新盖好计算机箱盖，然后重新连接好交流电源电缆。

拆卸 DIMM

要拆卸 DIMM 内存模块，请按以下步骤操作：

1. 请遵守第 27 页“开始之前”中的注意事项。
2. 关闭所有与计算机连接的外围设备。关闭计算机电源。
3. 从计算机上拔下交流电源电缆。
4. 拆下计算机箱盖。
5. 如果 PCI Express x16 连接器中安装有全高 PCI Express 图形卡，请将此卡拆下，以方便对 DIMM 的操作。
6. 轻轻地将 DIMM 插槽两端的卡固销子向外推，使其张开。DIMM 会从插槽中弹出。
7. 用手握住 DIMM 的边缘，将其从插槽中取出，并放入防静电袋中。
8. 重新装回 PCI Express 图形卡（如在第 5 步中已拆下），并重新连接好为方便您对 DIMM 进行操作而拆下或断开的任何其它部件。
9. 重新盖好计算机箱盖，然后重新连接好交流电源电缆。

安装和拆卸 PCI Express x16 图形卡

安装 PCI Express x16 图形卡



注意

安装 PCI Express x16 图形卡之前，请首先确保 DIMM 插槽上的锁扣处于直立位置（关闭）；否则安装期间可能会被 PCI Express 卡损坏。




注意

当安装 PCI Express 卡时，应首先确保卡已完全插入 PCI Express 连接器，然后方可打开系统电源。如果卡未完全插入连接器，则可能导致在连接器的插针之间出现短路。视电源系统的过流保护功能而定，也可能会损坏台式机主板上的某些组件和/或跟踪部件。

要安装 PCI Express x16 图形卡，请按以下说明操作：

1. 请遵守第 27 页“开始之前”中的注意事项。
2. 将卡放入 PCI Express x16 连接器（图 15 中的 A），向下推压卡的边缘，直到它完全卡入连接器，使卡的固定槽口完全与围绕连接器上固定架的卡固销子卡扣啮合。
3. 用螺丝（图 15 中的 B）将卡的金属支架固定到机箱的背面板上。
4. 按制造商的说明将显示器连接到图形卡上。



QM22709

图 15. 安装 PCI Express x16 图形卡

拆卸 PCI Express x16 图形卡

要将 PCI Express x16 图形卡从连接器上拆卸下来，请按以下说明操作：

1. 请遵守第 27 页“开始之前”中的注意事项。
2. 断开图形卡背面板连接器上的显示器电缆。
3. 从卡的金属支架上卸下螺丝（图 16 中的 A），使卡从机箱背面板上松脱。
4. 使用铅笔尖或类似物品，向下推压凹口中的卡弹出拉杆（图 16 中的 B）。这将从连接器（C）中将卡释放。
5. 将卡垂直向上拉出，将其拆下。





图 16. 拆卸 PCI Express x16 图形卡

连接 SATA 驱动器

请使用随带的 SATA 电缆连接内置 SATA 驱动器。使用每条电缆均可将一个内置 SATA 驱动器连接到台式机主板的 SATA 连接器上。蓝色 SATA 连接器支持每秒 6.0 Gb 和速度更低的 SATA 设备，而黑色 SATA 连接器则支持每秒 3.0 Gb 和速度更低的 SATA 设备。红色 SATA 连接器支持每秒 3.0 Gb 和速度更低的 SATA 设备，而且可用于连接到背面板上的 eSATA 端口适配器托架上（未提供）。

要使电缆正常工作：

1. 请遵守第 27 页“开始之前”中的注意事项。
2. 将 SATA 电缆的一端连接到主板上的一个 SATA 连接器上（图 17 中的 A），而将电缆的另一端连接到 SATA 驱动器数据连接器上（图 17 中的 B）。



OM22705

图 17. 连接 SATA 驱动器

连接到内置接头连接器

在将电缆连接到任何内置接头连接器上之前，请首先阅读并遵守第 27 页“开始之前”中的注意事项。图 18 显示了英特尔台式机主板 DH67CF 各内置接头连接器和连接器的位置。




图 18. 内置接头连接器

前面板音频接头连接器

前面板音频接头连接器，如图 18 中的 A 所示，支持英特尔高保真 (HD) 音频和 AC '97 音频。

表 5 列出了高保真音频的引脚分配和信号名称，而表 6 则列出了 AC '97 音频的引脚分配和信号名称。

表 5. 前面板英特尔高保真音频信号名称

引脚	信号名称	引脚	信号名称
1	PORT 1L (Microphone) (话筒)	2	GND (接地)
3	PORT 1R (Microphone) (话筒)	4	PRESENCE#
5	PORT 2R (Headphone) (耳机)	6	SENSE1_RETURN
7	SENSE_SEND	8	KEY (无引脚)
9	PORT 2L (Headphone) (耳机)	10	SENSE2_RETURN

表 6. 前面板 AC '97 音频接头连接器信号名称

引脚	信号名称	引脚	信号名称
1	MIC (话筒)	2	AUD_GND
3	MIC_BIAS	4	PRESENCE#
5	FP_OUT_R	6	AUD_GND
7	No Connection (未连接)	8	KEY (无引脚)
9	FP_OUT_L	10	AUD_GND

机箱开启接头连接器

图 18 中的 B 显示了机箱开启接头连接器的位置。此接头连接器可连接至机箱上的机械开关，以检测机箱盖是否被拆除。当安装机箱盖时，此开关应处于打开位置，当拆除时，应处于关闭位置。

表 7 列出了机箱开启接头连接器的引脚分配和信号名称。

表 7. 机箱开启接头连接器信号名称

引脚	说明
1	接地
2	Intruder#

前面板 USB 2.0 接头连接器

图 18 中的 C 显示了前面板 USB 2.0 接头连接器的位置，而表 8 则列出了其引脚分配和信号名称。

表 8. USB 2.0 接头连接器信号名称

引脚	信号名称	引脚	信号名称
1	Power (电源) (+5 V)	2	Power (电源) (+5 V)
3	D-	4	D-
5	D+	6	D+
7	Ground (接地)	8	Ground (接地)
9	Key	10	No Connection (未连接)



注释

如果计算机系统带有连接 USB 端口的非屏蔽电缆，即使该电缆并未连接任何设备或仅连接了低速 USB 设备，亦可能不符合 FCC B 类要求。请使用符合全速 USB 设备要求的屏蔽电缆。

前面板接头连接器

图 18 中的 D 显示了前面板接头连接器的位置。表 9 列出了前面板接头连接器的引脚分配和信号名称。

表 9. 前面板接头连接器信号名称

引脚	说明	输入/输出	引脚	说明	输入/输出
硬盘驱动器活动 LED 指示灯			电源 LED 指示灯		
1	硬盘 LED 指示灯 - 上拉至 +5 V	输出	2	前面板 LED 指示灯+	输出
3	硬盘活动 LED 指示灯	输出	4	前面板 LED 指示灯-	输出
复位开关			打开/关闭开关		
5	接地		6	电源开关	输入
7	复位开关	输入	8	接地	
电源			未连接		
9	电源	输出	10	无引脚	



注释

当从机箱前面板向前面板接头连接器连接各条接线时，请确保遵守连线的极性。正连线通常为纯色，而负连线则通常为白色或带条纹。

备用前面板电源 LED 指示灯接头连接器

图 18 中的 E 显示了备用前面板电源 LED 指示灯接头连接器的位置。该接头连接器的引脚 1 和 3 复制了前面板接头连接器引脚 2 和 4 的信号。如果机箱具备三针电源 LED 指示灯电缆，请将该电缆连接到此接头连接器上。

表 10 列出了备用前面板接头连接器的引脚分配。

表 10. 备用前面板电源 LED 指示灯接头连接器信号名称

引脚	信号名称	输入／输出
1	Front panel LED+ (前面板 LED 指示灯+)	输出
2	No pin (无引脚)	
3	Front panel LED- (前面板 LED 指示灯-)	输出

消费类 IR (CIR) 接头连接器

本台式机主板具备两个 CIR 接头连接器：接收器或输入接头连接器（图 18 中的 H）和输出或发射器接头连接器（图 18 中的 F）。接收器接头连接器由符合 Microsoft CIR 规范的过滤转化红外输入和“学习”红外输入组成。学习输入是一种高通输入，计算机可借此“学习”说其它用户远程设备的红外通信语言。发射器接头连接器由两个输出端口组成，计算机可借此仿真“学到的”红外命令，以对外置电子硬件进行控制。



注释

消费类红外线 (IR) 选项必须事先在系统 BIOS 中启用后方可正常工作。系统启动期间，请按 <F2> 键进入系统 BIOS，然后转到 Advanced（高级）> Peripheral Configuration（外围设备配置）> Enhanced Consumer IR（增强型消费类 IR），将该选项设为 Enabled（启用）。

表 11 列出了前面板 CIR 接收器（输入）接头连接器的引脚分配，表 12 则列出了背面板 CIR 发射器（输出）接头连接器的引脚分配。

表 11. 前面板 CIR 接收器（输入）接头连接器信号名称

引脚	信号名称	引脚	信号名称
1	Ground（接地）	2	LED（LED 指示灯）
3	No Connection（未连接）	4	Learn-In
5	+5 V Standby（+5 V 备用）	6	Vcc
7	Key（无引脚）	8	CIR Input（CIR 输入）

表 12. 背面板 CIR 发射器（输出）接头连接器信号名称

引脚	信号名称	引脚	信号名称
1	Emitter Out 1（发射器输出 1）	2	Emitter Out 2（发射器输出 2）
3	Ground（接地）	4	Key（无引脚）
5	Jack Detect 1（插孔检测 1）	6	Jack Detect 2（插孔检测 2）

S/PDIF 接头连接器


图 18 中的 G 显示了 S/PDIF 输出接头连接器的位置。表 13 列出了 S/PDIF 输出接头连接器的引脚分配和信号名称。

表 13. S/PDIF 接头连接器信号名称

引脚	说明
1	接地
2	S/PDIF 输出
3	Key（无引脚）
4	直流 +5 V

连接到音频系统

从 Intel® Express Installer（英特尔® 快速安装程序）数字化视频光盘完成 Realtek 音频驱动程序的安装后，便可启用多声道音频功能。图 19 显示了背面板音频连接器。下表列出了默认的连接分配。



项目	说明
A	后方环绕
B	音频中心声道和 LFE（低音炮）
C	S/PDIF 输出（光纤）
D	音频线路输入
E	话筒输入
F	前方扬声器（音频线路输出）

图 19. 背面板音频连接器



注释

背面板音频线路输出连接器仅设计为耳机或扩音扬声器提供电源。如果将无源（无扩音）扬声器连接到此输出上，可能会引起音质不佳。

连接机箱风扇和电源系统电缆

连接机箱风扇

将机箱风扇电缆连接到台式机主板上的机箱风扇接头连接器上。图 20 显示了机箱风扇接头连接器的位置。




图 20. 机箱风扇接头连接器位置

连接电源系统电缆



注意

若未使用恰当的电源系统，和/或未将 12 V（图 21 中的 A）电源连接器连接到台式机主板上，则可能对台式机主板造成损害或导致系统功能异常。

图 21 显示了电源连接器的位置。此 2 x 12 针主电源连接器（图 21 中的 B）向后兼容采用 2 x 10 连接器的 ATX12V 电源系统。



注释

如果您的电源系统具备 2 x 10 主电源连接器，建议除非具备与电源系统的直接连接，否则不要安装 PCI Express x16 图形卡。




图 21. 连接电源系统电缆

1. 请遵守第 27 页“开始之前”中的注意事项。
2. 将 12 V 处理器内核电压电源系统电缆连接到 2 x 2 针连接器上（图 21 中的 A）。
3. 将主电源系统电缆连接到 2 x 12 针连接器上（图 21 中的 B）。

设置 BIOS 配置跳线



注释

拆除跳线之前，必须先关闭计算机电源，并从计算机上拔下电源电缆。若在计算机处于通电状态下拆除跳线，可能会导致计算机运行不稳定。

图 22 显示了本台式机主板上 BIOS 配置跳线块的位置。




图 22. BIOS 配置跳线块位置

此三针 BIOS 跳线块允许您通过 BIOS Setup（设置）程序对主板的配置进行设置。表 14 列出了 BIOS Setup（设置）程序各种模式下的跳线设置。


表 14. BIOS Setup（设置）程序各种模式下的跳线设置

跳线设置	模式	说明
	正常（默认）(1-2)	BIOS 使用当前配置信息和口令来启动系统。
	配置 (2-3)	开机自检 (POST) 运行后，BIOS 显示 Maintenance（维护）菜单。通过此菜单可清除口令。
	恢复（无插接）	BIOS 恢复 BIOS 更新失败情况下的数据。

清除口令


以下步骤假定台式机主板已安装到计算机中，而且配置跳线块已设置为正常模式。

1. 请遵守第 27 页“开始之前”中的注意事项。
2. 关闭所有与计算机连接的外围设备。关闭计算机电源。将计算机的电源电缆与交流电源（墙壁电源插座或电源适配器）断开。
3. 拆下计算机箱盖。
4. 在台式机主板上找到配置跳线块（参见图 22）。
5. 如下图所示，让跳线接通 2-3 号针。



6. 重新盖好计算机箱盖，连接计算机电源电缆并启动计算机。
7. 计算机开始执行 Setup（设置）程序。Setup（设置）程序显示 Maintenance（维护）菜单。

8. 用箭头键选择 **Clear Passwords**（清除口令）项。按 **<Enter>** 键，**Setup**（设置）程序会显示一个弹出式屏幕，要求您确认清除口令。选择 **Yes**（是）并按 **<Enter>** 键。**Setup**（设置）程序再次显示 **Maintenance**（维护）菜单。
9. 按 **<F10>** 键保存当前值并退出 **Setup**（设置）程序。
10. 关闭计算机电源。将计算机的电源电缆与交流电源断开。
11. 拆下计算机箱盖。
12. 要恢复正常操作，请按下图所示，让跳线接通 **1-2** 号针即可。



13. 重新盖好箱盖，连接好计算机电源电缆并启动计算机。

更换电池

实时时钟和 **CMOS** 内存由一只币形电池 (**CR2032**) 提供电源。在不将计算机插接到墙壁电源插座上的情况下，该电池的预计工作寿命为三年。计算机接通电源后，由电源系统产生的备用电流可延长电池的工作寿命。在 **25 °C** 环境温度并应用 **3.3 VSB** 的情况下，时钟的误差为每年 ± 13 分钟。

当电压低于某一特定值时，**CMOS RAM** 中存储的 **BIOS Setup**（设置）程序的设置值（如日期和时间等）可能会不准确。更换电池时，应使用同类型的新电池。第 58 页图 23 显示了该电池的位置。



注意

如果电池更换不当，将有发生爆炸的危险。应尽可能将旧电池回收处理。请务必按当地的环保规章要求处理废旧电池。



CAUTION

Risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type. Batteries should be recycled where possible. Disposal of used batteries must be in accordance with local environmental regulations.



PRÉCAUTION

Risque d'explosion si la pile usagée est remplacée par une pile de type incorrect. Les piles usagées doivent être recyclées dans la mesure du possible. La mise au rebut des piles usagées doit respecter les réglementations locales en vigueur en matière de protection de l'environnement.



FORHOLDSREGEL

Eksplussionsfare, hvis batteriet erstattes med et batteri af en forkert type. Batterier bør om muligt genbruges. Bortskaffelse af brugte batterier bør foregå i overensstemmelse med gældende miljølovgivning.

**OBS!**

Det kan oppstå eksplosjonsfare hvis batteriet skiftes ut med feil type. Brukte batterier bør kastes i henhold til gjeldende miljølovgivning.

**VIKTIGT!**

Risk för explosion om batteriet ersätts med felaktig batterityp. Batterier ska kasseras enligt de lokala miljövårdsbestämmelserna.

**VARO**

Räjähdyksvaara, jos pariston tyyppi on väärä. Paristot on kierrätettävä, jos se on mahdollista. Käytetyt paristot on hävitettävä paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.

**VORSICHT**

Bei falschem Einsetzen einer neuen Batterie besteht Explosionsgefahr. Die Batterie darf nur durch denselben oder einen entsprechenden, vom Hersteller empfohlenen Batterietyp ersetzt werden. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien den Anweisungen des Herstellers entsprechend.

**AVVERTIMENTO**

Esiste il pericolo di un esplosione se la pila non viene sostituita in modo corretto. Utilizzare solo pile uguali o di tipo equivalente a quelle consigliate dal produttore. Per disfarsi delle pile usate, seguire le istruzioni del produttore.

**PRECAUCIÓN**

Existe peligro de explosión si la pila no se cambia de forma adecuada. Utilice solamente pilas iguales o del mismo tipo que las recomendadas por el fabricante del equipo. Para deshacerse de las pilas usadas, siga igualmente las instrucciones del fabricante.

**WAARSCHUWING**

Er bestaat ontplofingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type batterij. Batterijen moeten zoveel mogelijk worden gerecycled. Houd u bij het weggooien van gebruikte batterijen aan de plaatselijke milieuwetgeving.

**ATENÇÃO**

Haverá risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo de bateria incorreto. As baterias devem ser recicladas nos locais apropriados. A eliminação de baterias usadas deve ser feita de acordo com as regulamentações ambientais da região.

**AŚCIAROŻZNAŚĆ**

Існуе рызыка выбуху, калі заменены акумулятар неправільнага тыпу. Акумулятары павінны, па магчымасці, перепрацоўвацца. Пазбаўляцца ад старых акумулятараў патрэбна згодна з мясцовым заканадаўствам па экалогіі.



UPOZORNĚNÍ

V případě výměny baterie za nesprávný druh může dojít k výbuchu. Je-li to možné, baterie by měly být recyklovány. Baterie je třeba zlikvidovat v souladu s místními předpisy o životním prostředí.



Προσοχή

Υπάρχει κίνδυνος για έκρηξη σε περίπτωση που η μπαταρία αντικατασταθεί από μία λανθασμένου τύπου. Οι μπαταρίες θα πρέπει να ανακυκλώνονται όταν κάτι τέτοιο είναι δυνατό. Η απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κατά τόπο περιβαλλοντικούς κανονισμούς.



VIGYÁZAT

Ha a telepet nem a megfelelő típusú telepre cseréli, az felrobbanhat. A telepeket lehetőség szerint újra kell hasznosítani. A használt telepeket a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kiselejtezni.



注意

異なる種類の電池を使用すると、爆発の危険があります。リサイクルが可能な地域であれば、電池をリサイクルしてください。使用後の電池を破棄する際には、地域の環境規制に従ってください。



AWAS

Risiko letupan wujud jika bateri digantikan dengan jenis yang tidak betul. Bateri sepatutnya dikitar semula jika boleh. Pelupusan bateri terpakai mestilah mematuhi peraturan alam sekitar tempatan.



OSTRZEŻENIE

Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku zastosowania niewłaściwego typu baterii. Zużyte baterie należy w miarę możliwości utylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami ochrony środowiska.



PRECAUȚIE

Risc de explozie, dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie necorespunzător. Bateriile trebuie reciclate, dacă este posibil. Depozitarea bateriilor uzate trebuie să respecte reglementările locale privind protecția mediului.



ВНИМАНИЕ

При использовании батареи несоответствующего типа существует риск ее взрыва. Батареи должны быть утилизированы по возможности. Утилизация батарей должна проводиться по правилам, соответствующим местным требованиям.



UPOZORNENIE

Ak batériu vymeníte za nesprávny typ, hrozí nebezpečenstvo jej výbuchu. Batérie by sa mali podľa možnosti vždy recyklovať. Likvidácia použitých batérií sa musí vykonávať v súlade s miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia.



POZOR

Zamenjava baterije z baterijo drugačnega tipa lahko povzroči eksplozijo. Če je mogoče, baterije reciklirajte. Rabljene baterije zavržite v skladu z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi.



คำเตือน

ระวังการระเบิดที่เกิดจากเปลี่ยนแบตเตอรี่ผิดประเภท หากเป็นไปได้ ควรนำแบตเตอรี่ไปรีไซเคิล การทิ้งแบตเตอรี่ใช้แล้วต้องเป็นไปตามกฎข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น.



UYARI

Yanlış türde pil takıldığında patlama riski vardır. Piller mümkün olduğunda geri dönüştürülmelidir. Kullanılmış piller, yerel çevre yasalarına uygun olarak atılmalıdır.



ОСТОРОГА

Використовуйте батареї правильного типу, інакше існуватиме ризик вибуху. Якщо можливо, використані батареї слід утилізувати. Утилізація використаних батарей має бути виконана згідно місцевих норм, що регулюють охорону довкілля.



UPOZORNĚNÍ

V případě výměny baterie za nesprávný druh může dojít k výbuchu. Je-li to možné, baterie by měly být recyklovány. Baterie je třeba zlikvidovat v souladu s místními předpisy o životním prostředí.



ETTEVAATUST

Kui patarei asendatakse uue ebasobivat tüüpi patareiga, võib tekkida plahvatusoht. Tühjad patareid tuleb võimaluse korral viia vastavasse kogumispunkti. Tühjade patareide äraviskamisel tuleb järgida kohalikke keskkonnakaitse alaseid reegleid.



FIGYELMEZTETÉS

Ha az elemet nem a megfelelő típusúra cseréli, felrobbanhat. Az elemeket lehetőség szerint újra kell hasznosítani. A használt elemeket a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kiselejtezni.



UZMANĪBU

Pastāv eksplozijas risks, ja baterijas tiek nomainītas ar nepareiza veida baterijām. Ja iespējams, baterijas vajadzētu nodot attiecīgos pieņemšanas punktus. Bateriju izmešanai atkritumos jānotiek saskaņā ar vietējiem vides aizsardzības noteikumiem.



DĒMESIO

Naudojant netinkamo tipo baterijas ierīginys gali sprogti. Kai tik įmanoma, baterijas reikia naudoti pakartotinai. Panaudotas baterijas išmesti būtina pagal vietinius aplinkos apsaugos nuostatus.



ATTENZJONI

Riskju ta' splużjoni jekk il-batterija tinbidel b'tip ta' batterija mhux korrett. Il-batteriji għandhom jiġu riċiklati fejn hu possibbli. Ir-rimi ta' batteriji użati għandu jsir skond ir-regolamenti ambjentali lokali.




OSTRZEŻENIE

Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany na baterie niewłaściwego typu. W miarę możliwości baterie należy poddać recyklingowi. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

要更换电池，请按以下步骤操作：

1. 请遵守第 27 页“开始之前”中的注意事项。
2. 关闭所有与计算机连接的外围设备。将计算机的电源电缆与交流电源（墙壁电源插座或电源适配器）断开。
3. 拆下计算机箱盖。
4. 找到台式机主板上的电池（参见图 23）。
5. 拔下连接器（图 23 中的 A）上的电池连线，并从 I/O 堆栈的后面取出电池（图 23 中的 B）。
6. 要安装新电池，请撕下电池粘贴垫上的保护纸（图 23 中的 C），将电池连接到 I/O 堆栈上，并将连线（图 23 中的 E）连接到台式机主板上。
7. 重新盖好计算机箱盖。



OM22707

图 23. 拆卸电池

3 更新 BIOS

BIOS Setup（设置）程序可用于查看和更改计算机的 BIOS 设置。在开机自检 (POST) 内存测试开始之后、操作系统启动之前，按 <F2> 键可进入 BIOS Setup（设置）程序。

本章将向您介绍如何使用 Intel Express BIOS Update（英特尔快速 BIOS 更新）实用程序或 Intel® Flash Memory Update Utility（英特尔® 快闪内存更新实用程序）更新 BIOS，以及一旦更新失败如何恢复 BIOS。

使用 Intel® Express BIOS Update（英特尔® 快速 BIOS 更新）实用程序更新 BIOS

使用 Intel Express BIOS Update（英特尔快速 BIOS 更新）实用程序可在 Windows 环境下更新系统 BIOS。BIOS 文件包含在自动更新的实用程序中，该实用程序也包含 Intel Flash Memory Update Utility（英特尔快闪内存更新实用程序）功能，使用非常简便，且配有基于 Windows 的安装向导。

要使用 Intel Express BIOS Update（英特尔快速 BIOS 更新）实用程序来更新 BIOS，请按以下步骤操作：

1. 登录英特尔万维网站的下载中心 <http://downloadcenter.intel.com/>。
2. 导航至 DH67CF 页面。单击“BIOS Update”（BIOS 更新）链接，然后选择 Express BIOS Update（快速 BIOS 更新）文件。
3. 将此文件下载到硬盘上。（也可将此文件保存到可拆卸 USB 设备上。这在更新多个相同系统的 BIOS 时很方便。）
4. 关闭所有其它应用程序。此步骤是必需的。在出现最后一个 Express BIOS Update（快速 BIOS 更新）窗口之后，系统将重新启动。
5. 从硬盘上找到保存的可执行文件的位置，双击此文件。即开始运行更新程序。
6. 按对话框中的说明完成 BIOS 更新。

使用 **F7** 功能键更新 **BIOS**

要使用这一 BIOS 更新方法：

1. 请下载 **Recovery BIOS (.BIO)** 文件并将其保存到临时目录。
2. 将 **.BIO** 复制到 **USB 闪存 (U 盘)**。
3. 将闪存插入目标计算机的 **USB 端口**。
4. 关闭目标计算机。
5. 启用 **F7** 键提示显示：
 - a. 打开计算机。
 - b. 启动期间按 **F2** 键，进入 **BIOS Setup (设置)** 程序。
 - c. 依次转到 **Advanced (高级) > Boot Configuration (启动配置)** 菜单。
 - d. 启用 **Display F7 to Update BIOS (显示 F7 键以更新 BIOS)**。
 - e. 按 **F10** 键保存并退出。
6. 启动期间，当显示 **F7** 键提示时，按 **F7** 键进入 **BIOS Flash Update (BIOS 快速更新)** 工具。
7. 选择 **USB 闪存**并按 **Enter** 键。
8. 选择 **.BIO** 文件并按 **Enter** 键。
9. 再次按 **Enter** 键，以确认您要更新 **BIOS**。
10. 等待 **2-5** 分钟以完成更新。
11. 取下闪存。
12. 重新启动计算机。

使用 **Intel® Flash Memory Update Utility** (**英特尔® 快闪内存更新实用程序**) 或 **ISO Image BIOS (ISO 映像 BIOS)** 更新文件更新 **BIOS**

您可使用本部分中的信息通过 **Intel® Flash Memory Update Utility (英特尔® 快闪内存更新实用程序)** 或 **ISO Image BIOS (ISO 映像 BIOS)** 更新文件更新 **BIOS**。

获取 **BIOS** 更新文件

使用 **ISO Image BIOS (ISO 映像 BIOS)** 更新文件 (推荐) 或 **Intel Flash Memory BIOS (英特尔快闪内存 BIOS)** 更新文件可将 **BIOS** 更新到新的版本。

ISO Image BIOS (ISO 映像 BIOS) 更新文件是可启动光盘的一种标准映像文件，可用来创建更新 **BIOS** 的可启动光盘。

Intel Flash Memory BIOS (英特尔快闪内存 BIOS) 更新文件是一个压缩文件，其中包含更新 **BIOS** 所需的文件。**BIOS** 更新文件包括：

- 新的 **BIOS** 文件 (包括 **Intel® Management Engine (英特尔® 管理引擎, 英特尔® ME)** 固件映像)
- **Intel® Integrator Toolkit Configuration File (英特尔® 集成工具包配置文件)** (可选)
- **Intel Flash Memory Update Utility (英特尔快闪内存更新实用程序)**

您可从计算机供应商处获得任何一类这样的文件，也可访问以下英特尔万维网站点的下载中心并导航到英特尔台式机主板 DH67CF 页面进行下载：<http://downloadcenter.intel.com>。

在 DH67CF 页面上，单击“BIOS Update”（BIOS 更新）链接，然后选择 Iflash BIOS Update（Iflash BIOS 更新）文件。

使用 Intel Flash Memory Update Utility（英特尔快闪内存更新实用程序）更新 BIOS

使用 Intel Flash Memory Update Utility（英特尔快闪内存更新实用程序）可从可启动光盘、可启动 USB 闪存或其它可启动 USB 媒体更新系统 BIOS。此实用程序可通过英特尔万维网站点下载，它提供了一种简单方法以创建可启动光盘，使用它即可自动更新您的 BIOS。BIOS 更新文件也可在本机上解压到您的硬盘驱动器上并复制到可启动 USB 闪存或其它可启动 USB 媒体上。

Intel Flash Memory Update Utility（英特尔快闪内存更新实用程序）允许您：

- 更新 BIOS 和闪存中的 Intel Management Engine（英特尔管理引擎）
- 更新 BIOS 的语言部分



注释

在尝试更新 BIOS 之前，请仔细阅读随更新实用程序提供的操作说明。



注意

切勿中断此更新过程，否则系统可能无法正常操作。

1. 解压 BIOS 更新文件并将 .BIO 文件、IFLASH.EXE 和 .ITK 文件（可选）复制到可启动 USB 闪存或其它可启动 USB 媒体上。
2. 配置 BIOS 或在 POST（开机自检）期间使用 F10 选项启动到 USB 设备。
3. 从 USB 设备手动运行 IFLASH.EXE 文件并手动更新 BIOS。

使用 ISO Image BIOS（ISO 映像 BIOS）更新文件更新 BIOS

ISO Image BIOS（ISO 映像 BIOS）更新文件可将英特尔® 台式机主板 BIOS 更新到最新的出厂版本，而与计算机硬盘驱动器上所安装的操作系统无关，并且也无需拆除 BIOS 配置跳线。此过程需要使用空白的 CD-R、可读取/写入光驱和具备解压 ISO 映像文件并将其写入光盘功能的软件。

映像采用 ISOLINUX* 引导载入器，可自动通过 Intel Flash Memory Utility（英特尔快闪内存更新实用程序）装入脚本，以更新 BIOS。



注意

切勿中断此更新过程，否则系统可能无法正常操作。

请按以下说明通过 **ISO Image BIOS**（ISO 映像 BIOS）文件更新 BIOS：

1. 下载 **ISO Image BIOS**（ISO 映像 BIOS）文件。
2. 使用具备解压 ISO 映像文件并将其写入光盘功能的软件将数据刻录到空白光盘上。



注释

将 **ISO Image BIOS**（ISO 映像 BIOS）文件复制到光盘上将不起作用。刻录完成后，光盘上应包含多个文件和一个目录。

3. 将在要予以更新的计算机的光驱中所创建的光盘插入并重新启动系统。
4. 当 "Press ENTER to continue booting from CD-ROM"（按 ENTER 键继续从光盘启动）提示在屏幕上出现时，请按 Enter 键。如果在 15 秒内未按任何键，那么系统将从硬盘驱动器启动。
5. 当 "Welcome to the Intel Desktop Board BIOS Upgrade CD-ROM"（欢迎使用英特尔台式机主板 BIOS 更新光盘）页面出现时，请按任意键确认 BIOS 更新操作。
6. 等待 BIOS 更新过程完成。



注意

更新完成前切勿关闭计算机。更新可能最多需要 5 分钟时间。

恢复 BIOS

一般而言，在更新 BIOS 过程中很少会发生中断。但是，若一旦出现中断，则可能损坏 BIOS。由于 BIOS 大小和恢复要求方面的原因，将需要使用根目录中存有 .BIO 文件的 CD-R。

您可从计算机供应商处获取 **Recovery BIOS Update**（恢复 BIOS 更新）文件，也可访问以下英特尔万维网站点的下载中心并导航到英特尔台式机主板 **DH67CF** 页面进行下载：
<http://downloadcenter.intel.com>。

在 **DH67CF** 页面上，单击 "BIOS Update"（BIOS 更新）链接，然后选择 **Recovery BIOS Update**（恢复 BIOS 更新）文件。



注释

有关更新英特尔台式机主板 BIOS 或更新失败时恢复 BIOS 的更详尽信息，请访问
<http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-022312.htm>。

A 错误消息和指示信号

英特尔台式机主板 DH67CF 通过以下两种方式报告 POST（开机自检）错误：

- 发出笛音码声音信号和前面板电源 LED 指示灯闪烁
- 在显示器上显示错误消息

BIOS 错误代码

POST（开机自检）期间，每当发生可恢复错误时，BIOS 则致使主板扬声器发出笛音以及前面板电源 LED 指示灯闪烁，以指示此问题的错误消息（参阅表 15 和表 16）。

表 15. BIOS 笛音码

类型	方式	频率/说明
F2 设置/F10 启动菜单提示	BIOS 接受键盘输入就绪时发出一声 0.5 秒的笛音。	932 Hz
正在进行 BIOS 更新	无	
视频错误 （未安装附加图形卡）	笛音-停止（各 1.0 秒）两次，然后暂停（停止）2.5 秒，这一整体方式反复进行（笛音和暂停）一次，并且 BIOS 继续启动。	932 Hz 对于要求附加图形卡的处理器
内存错误	笛音-停止（各 1.0 秒）三次，然后暂停（停止）2.5 秒，这一整体方式反复进行（笛音和暂停），直到切断系统电源为止。	932 Hz
热脱扣警告	高声、低声交替笛音（各 1.0 秒）共八声，随后系统关机。	高声笛音 2000 Hz 低声笛音 1500 Hz

表 16. 前面板电源 LED 指示灯闪烁代码

类型	方式	说明
F2 设置/F10 启动菜单提示	无	
正在进行 BIOS 更新	更新开始时熄灭，然后亮起 0.5 秒，再后熄灭 0.5 秒。这一方式反复进行，直到 BIOS 更新完成为止。	
视频错误 (未安装附加图形卡)	亮起-熄灭 (各 0.5 秒) 两次，然后暂停 (熄灭) 3.0 秒，这一整体方式反复进行 (闪烁和暂停)，直到切断系统电源为止。	对于要求附加图形卡的处理器
内存错误	亮起-熄灭 (各 0.5 秒) 三次，然后暂停 (熄灭) 3.0 秒，这一整体方式反复进行 (闪烁和暂停)，直到切断系统电源为止。	
热脱扣警告	每一声笛音都伴随以下的闪烁方式：亮起 0.25 秒，熄灭 0.25 秒，亮起 0.25 秒，熄灭 0.25 秒。共闪烁 32 次。	

BIOS 错误消息

如果 POST (开机自检) 期间发生可恢复的错误，BIOS 将显示描述该问题的错误消息。

表 17 对 BIOS 错误消息进行了描述。

表 17. BIOS 错误消息

错误消息	说明
CMOS Battery Low (CMOS 电量低)	电池电量即将耗尽。立即更换电池。
CMOS Checksum Bad (CMOS 校验和错误)	CMOS 校验和不正确。CMOS 内存可能已损坏。请运行 Setup (设置) 程序以复位值。
Memory Size Decreased (内存容量减少)	内存容量自上次启动后减少。如果未拆卸内存，那么内存可能发生故障。
No Boot Device Available (无可启动设备)	系统未找到启动设备。

B 符合标准与规范

本附录包括英特尔台式机主板 DH67CF 符合的以下规范、规章和标准信息：

- 安全标准
- 欧盟符合标准声明
- 产品生态声明
- 电磁兼容性 (EMC) 规章
- 产品认证

安全标准

英特尔台式机主板 DH67CF 若以正确方式安装于兼容的主机系统中，将符合表 18 所列的所有安全标准。

表 18. 安全标准

规范	标题
CSA/UL 60950-1	Information Technology Equipment – Safety - Part 1: General Requirements (信息技术设备 – 安全性 – 第 1 部分：一般要求) (美国和加拿大)
EN 60950-1	Information Technology Equipment – Safety - Part 1: General Requirements (信息技术设备 – 安全性 – 第 1 部分：一般要求) (欧盟)
IEC 60950-1	Information Technology Equipment – Safety - Part 1: General Requirements (信息技术设备 – 安全性 – 第 1 部分：一般要求) (国际)

电池注意事项

在本台式机主板上没有足够的空位以粘贴更换和处理锂离子币式电池的指导与说明。为了确保系统获得安全性认证，需在机箱上靠近电池的部位永久性地粘贴以下声明或其它等效声明，声明文字应清晰可辨。

英特尔台式机主板 DH67CF 包装中包含适当的注意标签。



注意

如果电池更换不当，将有发生爆炸的危险。应尽可能将旧电池回收处理。请务必按当地的环保规章要求处理废旧电池。

有关更换电池的详情，请参阅第 53 页。

欧盟符合标准声明

我们，即英特尔公司，基于独立承担责任的原则在此声明，本英特尔® 台式机主板 DH67CF 产品符合获得 CE 标志认证的所有适用标准和基本要求，并符合欧盟委员会规章 2004/108/EC（电磁兼容性规章）、2006/95/EC（低电压规章）和 2002/95/EC（ROHS 规章）的要求。

本产品上贴有 CE 标志，表示符合欧盟所有成员国的规章要求，可不受任何限制地在欧盟各国销售。



本产品符合欧盟规章 2004/108/EC、2006/95/EC 和 2002/95/EC 的规定和要求。

This product follows the provisions of the European Directives 2004/108/EC, 2006/95/EC and 2002/95/EC.

Čeština Tento výrobek odpovídá požadavkům evropských směrnic 2004/108/EC, 2006/95/EC a 2002/95/EC.

Dansk Dette produkt er i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2004/108/EC, 2006/95/EC & 2002/95/EC.

Dutch Dit product is in navolging van de bepalingen van Europees Directief 2004/108/EC, 2006/95/EC & 2002/95/EC.

Eesti Antud toode vastab Euroopa direktiivides 2004/108/EC, ja 2006/95/EC ja 2002/95/EC kehtestatud nõuetele.

Suomi Tämä tuote noudattaa EU-direktiivin 2004/108/EC, 2006/95/EC & 2002/95/EC määräyksiä.

Français Ce produit est conforme aux exigences de la Directive Européenne 2004/108/EC, 2006/95/EC & 2002/95/EC.

Deutsch Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 2004/108/EC, 2006/95/EC & 2002/95/EC.

Ελληνικά Το παρόν προϊόν ακολουθεί τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2004/108/EC, 2006/95/EC και 2002/95/EC.

Magyar E termék megfelel a 2004/108/EC, 2006/95/EC és 2002/95/EC Európai Irányelv előírásainak.

Icelandic Þessi vara stenst reglugerð Evrópska Efnahags Bandalagsins númer 2004/108/EC, 2006/95/EC, & 2002/95/EC.

Italiano Questo prodotto è conforme alla Direttiva Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC & 2002/95/EC.

Latviešu Šis produkts atbilst Eiropas Direktīvu 2004/108/EC, 2006/95/EC un 2002/95/EC noteikumiem.

Lietuvių Šis produktas atitinka Europos direktyvų 2004/108/EC, 2006/95/EC, ir 2002/95/EC nuostatas.

Malti Dan il-prodott hu konformi mal-provvedimenti tad-Direttivi Ewropej 2004/108/EC, 2006/95/EC u 2002/95/EC.

Norsk Dette produktet er i henhold til bestemmelsene i det europeiske direktivet 2004/108/EC, 2006/95/EC & 2002/95/EC.

Polski Niniejszy produkt jest zgodny z postanowieniami Dyrektyw Unii Europejskiej 2004/108/EC, 2006/95/EC i 2002/95/EC.

Portuguese Este produto cumpre com as normas da Diretiva Europeia 2004/108/EC, 2006/95/EC & 2002/95/EC.

Español Este producto cumple con las normas del Directivo Europeo 2004/108/EC, 2006/95/EC & 2002/95/EC.

Slovensky Tento produkt je v súlade s ustanoveniami európskych direktív 2004/108/EC, 2006/95/EC a 2002/95/EC.

Slovenščina Izdelek je skladen z določbami evropskih direktiv 2004/108/EC, 2006/95/EC in 2002/95/EC.

Svenska Denna produkt har tillverkats i enlighet med EG-direktiv 2004/108/EC, 2006/95/EC & 2002/95/EC.

Türkçe Bu ürün, Avrupa Birliği'nin 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 2002/95/EC yönergelerine uyar.

产品生态声明

提供以下信息旨在确保本产品在全球范围内符合生态和环保要求及相关法规。

回收处理考虑因素

As part of its commitment to environmental responsibility, Intel has implemented the Intel® Product Recycling Program to allow retail consumers of Intel's branded products to return used products to selected locations for proper recycling.

Please consult http://intel.com/intel/other/ehs/product_ecology for the details of this program, including the scope of covered products, available locations, shipping instructions, terms and conditions, etc.

中文

作为其对环境责任之承诺的部分，英特尔已实施 Intel Product Recycling Program（英特尔产品回收计划），以允许英特尔品牌产品的零售消费者将使用过的产品退还至指定地点作恰当的重复使用处理。

请参考 http://intel.com/intel/other/ehs/product_ecology 了解此计划的详情，包括涉及产品之范围、回收地点、运送指导、条款和条件等。

Deutsch

Als Teil von Intels Engagement für den Umweltschutz hat das Unternehmen das Intel Produkt-Recyclingprogramm implementiert, das Einzelhandelskunden von Intel Markenprodukten ermöglicht, gebrauchte Produkte an ausgewählte Standorte für ordnungsgemäßes Recycling zurückzugeben.

Details zu diesem Programm, einschließlich der darin eingeschlossenen Produkte, verfügbaren Standorte, Versandanweisungen, Bedingungen usw., finden Sie auf der http://intel.com/intel/other/ehs/product_ecology.

Español

Como parte de su compromiso de responsabilidad medioambiental, Intel ha implantado el programa de reciclaje de productos Intel, que permite que los consumidores al detalle de los productos Intel devuelvan los productos usados en los lugares seleccionados para su correspondiente reciclado.

Consulte la http://intel.com/intel/other/ehs/product_ecology para ver los detalles del programa, que incluye los productos que abarca, los lugares disponibles, instrucciones de envío, términos y condiciones, etc.

Français

Dans le cadre de son engagement pour la protection de l'environnement, Intel a mis en œuvre le programme Intel Product Recycling Program (Programme de recyclage des produits Intel) pour permettre aux consommateurs de produits Intel de recycler les produits usés en les retournant à des adresses spécifiées.

Visitez la page Web http://intel.com/intel/other/ehs/product_ecology pour en savoir plus sur ce programme, à savoir les produits concernés, les adresses disponibles, les instructions d'expédition, les conditions générales, etc.

日本語

インテルでは、環境保護活動の一環として、使い終えたインテル ブランド製品を指定の場所へ返送していただき、リサイクルを適切に行えるよう、インテル製品リサイクル プログラムを発足させました。

対象製品、返送先、返送方法、ご利用規約など、このプログラムの詳細情報は、http://intel.com/intel/other/ehs/product_ecology (英語)をご覧ください。

Malay

Sebagai sebahagian daripada komitmennya terhadap tanggungjawab persekitaran, Intel telah melaksanakan Program Kitar Semula Produk untuk membenarkan pengguna-pengguna runcit produk jenama Intel memulangkan produk terguna ke lokasi-lokasi terpilih untuk dikitar semula dengan betul.

Sila rujuk http://intel.com/intel/other/ehs/product_ecology untuk mendapatkan butir-butir program ini, termasuklah skop produk yang dirangkumi, lokasi-lokasi tersedia, arahan penghantaran, terma & syarat, dsb.

Portuguese

Como parte deste compromisso com o respeito ao ambiente, a Intel implementou o Programa de Reciclagem de Produtos para que os consumidores finais possam enviar produtos Intel usados para locais selecionados, onde esses produtos são reciclados de maneira adequada.

Consulte o site http://intel.com/intel/other/ehs/product_ecology (em Inglês) para obter os detalhes sobre este programa, inclusive o escopo dos produtos cobertos, os locais disponíveis, as instruções de envio, os termos e condições, etc.

Russian

В качестве части своих обязательств к окружающей среде, в Intel создана программа утилизации продукции Intel (Product Recycling Program) для предоставления конечным пользователям марок продукции Intel возможности возврата используемой продукции в специализированные пункты для должной утилизации.

Пожалуйста, обратитесь на веб-сайт http://intel.com/intel/other/ehs/product_ecology за информацией об этой программе, принимаемых продуктах, местах приема, инструкциях об отправке, положениях и условиях и т.д.

Türkçe

Intel, çevre sorumluluğuna bağlılığının bir parçası olarak, perakende tüketicilerin Intel markalı kullanılmış ürünlerini belirlenmiş merkezlere iade edip uygun şekilde geri dönüştürmesini amaçlayan Intel Ürünleri Geri Dönüşüm Programı'nı uygulamaya koymuştur.

Bu programın ürün kapsamı, ürün iade merkezleri, nakliye talimatları, kayıtlar ve şartlar v.s dahil bütün ayrıntılarını öğrenmek için lütfen http://intel.com/intel/other/ehs/product_ecology web sayfasına gidin.

中国 RoHS

英特尔台式机主板 DH67CF 产品符合中国 RoHS 的各项要求。

另外，中国信息产业部 (MII) 还规定，物质主动声明表 (SDT) 必须列于产品的用户文档中。

图 24 显示了英特尔台式机主板 DH67CF 的 SDT。

关于符合中国《电子信息产品污染控制管理办法》的声明

Management Methods on Control of Pollution from
Electronic Information Products
(China RoHS declaration)

产品中有毒有害物质的名称及含量

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主板组件 Motherboard Assembly	×	○	○	○	○	○
<p>○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。</p> <p>○：Indicates that this hazardous substance contained in all homogeneous materials of this part is below the limit requirement in SJ/T 11363-2006.</p> <p>×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。</p> <p>×：Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials of this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006.</p> <p>对销售之日的所售产品,本表显示我公司供应链的电子信息产品可能包含这些物质。注意：在所售产品中可能会也可能不会含有所有所列的部件。</p> <p>This table shows where these substances may be found in the supply chain of our electronic information products, as of the date of sale of the enclosed product. Note that some of the component types listed above may or may not be a part of the enclosed product.</p>						

图 24. 英特尔台式机主板 DH67CF 中国 RoHS 物质主动声明表

EMC（电磁兼容性）规章

英特尔台式机主板 DH67CF 若以正确方式安装于兼容的主机系统中，将符合表 19 所列的所有 EMC（电磁兼容性）规章。

表 19. EMC（电磁兼容性）规章

规章	标题
FCC 47 CFR 第 15 部分 B 子部分	Title 47 of the Code of Federal Regulations, Part 15, Subpart B, Radio Frequency Devices（联邦规章法案第 47 条第 15 部分的 B 子部分，射频设备）。（美国）
ICES-003	Interference-Causing Equipment Standard, Digital Apparatus（可引起干扰的设备标准，数字设备）。（加拿大）
EN55022	Limits and methods of measurement of Radio Interference Characteristics of Information Technology Equipment（对信息技术设备无线电干扰特性的限制和测量方法）。（欧盟）
EN55024	Information Technology Equipment – Immunity Characteristics Limits and methods of measurement（信息技术设备 – 抗扰性特性的限制和测量方法）。（欧盟）
EN55022	Australian Communications Authority, Standard for Electromagnetic Compatibility（澳大利亚通信管理局电磁兼容性标准）。（澳大利亚和新西兰）
CISPR 22	Limits and methods of measurement of Radio Disturbance Characteristics of Information Technology Equipment（对信息技术设备无线电干扰特性的限制和测量方法）。（国际）
CISPR 24	Information Technology Equipment – Immunity Characteristics – Limits and Methods of Measurement（信息技术设备 – 抗扰性特性 – 限制和测量方法）。（国际）
VCCI V-3、V-4	Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment（信息技术设备民间干扰控制委员会）。（日本）
KN-22、KN-24	Korean Communications Commission – Framework Act on Telecommunications and Radio Waves Act（韩国通信委员会 – 电信与无线电波法框架法）。（韩国）
CNS 13438	Bureau of Standards, Metrology and Inspection（标准计量与检验局）。（台湾）

FCC 合格声明

本设备符合联邦规章法案 (FCC) 第 15 部分的要求。其操作符合以下两个条件：(1) 本设备不会产生有害干扰；而且，(2) 本设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能引起不良操作的干扰。

若您对本产品的电磁兼容性性能有任何疑问，请联络：

Intel Corporation, 5200 N.E. Elam Young Parkway, Hillsboro, OR 97124
1-800-628-8686

本设备已经过测试，符合联邦规章法案 (FCC) 第 15 部分对 B 类数字设备的限制要求。这些限制旨在提供合理的保护措施，以防止在居住区安装本设备时可能产生的有害干扰。本设备将产生、使用

并可能辐射无线电射频能。如果未按说明安装和使用本设备，可能会对无线电通信造成有害干扰。然而，在特定条件下的正确安装并不保证不会产生此类干扰。如果本设备确实对无线电通信或电视接收产生了有害干扰（通过关闭和打开本设备可判定有无干扰产生），用户可采取以下一种或几种措施消除干扰：

- 改变接收天线的方向或位置。
- 增大本设备与接收设备之间的距离。
- 将本设备和接收设备分别连接到归属于不同电路的电源插座中。
- 咨询经销商或经验丰富的无线电／电视技术人员，以寻求帮助。

未经英特尔公司明确许可，若对本设备作出任何修改或改动，用户可能丧失操作本设备的权利。

本设备经测试，符合家用或商用环境下的 FCC 标准。

加拿大通信部 (Canadian Department of Communications) 符合标准声明

本数字设备未超过对无线电噪声辐射的 B 类限制，此限制是加拿大通信部颁布的《无线电干扰规则》(Radio Interference Regulations) 中对数字设备的限制性规定。

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

日本 VCCI 声明

日本声明译文：依照信息技术设备民间干扰控制委员会 (VCCI) 标准，本设备属于 B 类产品。在居住环境下，如果在无线电或电视接收机附近使用本设备，将可能产生无线电干扰。应按照产品手册中的说明安装和使用本设备。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

韩国 B 类设备声明

韩国 B 类设备声明译文：本设备为家用设备，并且已取得电磁合格登记，因此不仅可用于住宅小区，而且可用于其他场所。

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

确保符合电磁兼容性 (EMC) 规范

在装配计算机之前，应确保电源系统和其它模块或外围设备（如适用）均已通过 B 类 EMC（电磁兼容性）测试，并贴有相应标志。

在阅读主机机箱、电源系统及其它模块的安装指导时，请特别注意以下几点：

- 产品认证证书及是否缺少此证书
- 外置 I/O 电缆屏蔽及滤波
- 安装、接地和固定要求
- 可能导致危险的连接器错误插接

装配之前，如果发现电源系统及其它模块或外围设备（如适用）不符合 B 类 EMC（电磁兼容性）规章的要求，则可能需要在—台新组装的典型计算机上进行 EMC（电磁兼容性）测试。

产品认证

台式机主板级认证

英特尔台式机主板 DH67CF 上贴有如表 20 所列的符合标准与规范标志。

表 20. 符合标准与规范标志

说明	标志
UL 美国／加拿大共同认可组件标志。包括英特尔台式机主板的相关 UL 文件号：E210882。	
B 类设备 FCC 合格声明徽标。	
CE 标志。声明符合欧盟 (EU) EMC (电磁兼容性) 规章、低电压规章和 RoHS 规章。	
澳大利亚通信管理局 (ACA) 和新西兰无线电频谱管理局 (NZ RSM) C 勾号标志。包括与其相邻的英特尔供应商代码 N-232。	
日本 VCCI (民间干扰控制委员会) 合格标志。	
韩国 KCC (韩国通信委员会) 标志。包括与其相邻的 KCC 认证编号：CPU-DH67CF (B)。	
台湾 BSMI (标准计量与检验局) 标志。包括与其相邻的英特尔公司代号 D33025。	
印刷电路板制造商认可标志。包括独特效果的 UL 认证制造商徽标和易燃性等级号 (位于焊接一侧)。	V-0
中国 RoHS／环境友好使用期限徽标：这是英特尔台式机主板上所用符号及相关标识文字的示例。此标志的颜色可能随用途的不同而有所不同。英特尔台式机主板的环境友好使用期限 (EFUP) 被确定为 10 年。	

机箱和组件级认证

确保机箱和特定组件，如电源系统、外围设备驱动器、缆线及电缆等，均符合所在国家或当地市场规定的规格及标准。产品上的认证商认证标志是通过相应标准认证的证明。典型的产品认证包括：

在欧洲

CE 标志表明符合欧洲所有的相关要求。如果机箱和其它组件上没有相应的 CE 标志，则应从供应商处获得由供应商签发的符合欧盟 EMC（电磁兼容性）规章、低电压规章（如适用）和 ROHS 规章的声明。此外，根据产品的功能，可能还需要获得其它标准符合声明，如符合无线电和电信终端设备 (R&TTE) 规章的声明。

在美国

由国家认证测试实验室 (NRTL) – 如 UL、CSA 或 ETL – 签发的认证标志，表明符合安全要求。缆线和电缆也必须通过 UL 认证，或者针对其用途已获得认可并适合应用目的。FCC B 类徽标，用于家用或商用用途，表明符合电磁干扰 (EMI) 要求。

在加拿大

诸如 CSA 或 cUL 的国家许可认证标志表明符合安全要求。在本产品指南开始处显示的加拿大工业部声明表明本产品符合加拿大 EMC（电磁兼容性）规章。

符合 ENERGY STAR*（能源之星*）、e-Standby 和 ErP 标准

美国能源部 (US Department of Energy) 一直会同美国环境保护局 (US Environmental Protection Agency) 联合对 ENERGY STAR（能源之星）的要求进行修订。英特尔直接与这两家政府机构合作，共同确定了新的要求。本台式机主板满足 ENERGY STAR Program for Computers: Version 5.0 Category B（计算机能源之星计划：5.0 版类别 B）的各项要求。

有关 ENERGY STAR（能源之星）要求和建议配置的详情，请访问 <http://www.intel.com/go/energystar>。

另外，本台式机主板还满足以下各项国际要求：

- 韩国 e-Standby 计划
- 欧盟耗能产品 (ErP) Lot 6 规章

